



MEMORIAL | 40 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

Second | Sekunde

Normal position
Normalposition

1st pos.: date setting
1. Pos.: Datum stellen

Instructions | Anleitung
www.holzkern.com/FAQ

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen GL30

Case thickness | Gehäusehöhe

8,3 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

65 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre



MEMORIAL | 40 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

Second | Sekunde

Normal position
Normalposition

1st pos.: date setting
1. Pos.: Datum stellen

Instructions | Anleitung
www.holzkern.com/FAQ

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Battery | Batterie

Sony SR626SW

Movement | Uhrwerk

Citizen GL30

Case thickness | Gehäusehöhe

8,3 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

65 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

20 mm

Band | Armband

Wood | Holz

Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre