



HOLZKERN

HORIZON | HORIZONT | 45 MM

Minute | Minute

Hour | Stunde

Stopwatch minutes
Stoppuhr Minuten

Second | Sekunde

Stopwatch seconds
Stoppuhr Sekunden

Instructions | Anleitung
www.holzkern.com/FAQ

Button A | Taste A
start | stop

1st pos.: date setting
1. Pos.: Datum stellen

2nd pos.: time setting
2 Pos.: Zeiteinstellung

Button B | Taste B
reset | Rücksetzung

24-hour hand
24-Stundenzeiger

Date | Datum

Stopwatch

This watch includes a stopwatch function which you can start and stop by pressing button A, and reset with button B.

You can adjust the second hand when using the stopwatch function by pulling the crown out two clicks (until the clock stops), then use buttons A and B to adjust the hand.

Stoppuhr

In diesem Modell ist eine Stoppuhr integriert, welche sich mit der Taste A starten und anhalten und mit der Taste B zurückstellen lässt.

Den Sekundenzeiger der Stoppuhr kannst du einstellen, indem du die Krone 2x herausziehst bis die Uhr komplett stillsteht. Nun kannst du mit den beiden Tasten A und B den Zeiger verstellen.

Battery | Batterie

Sony SR920SW

Movement | Uhrwerk

Seiko VD53

Case thickness | Gehäusehöhe

13 mm

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht

138 g

Glass | Glas

Hardened mineral crystal | Mineralglas

Backplate | Rückseite Gehäuse

Metal | Metall

Water resistance | Wasserdicht

Splash-proof | Spritzwasserfest

Band width | Armbandbreite

22 mm

Band | Armband

Wood, metal | Holz, Metall
Screws | Schrauben



Accuracy / Month
Genauigkeit / Monat

±20 sec.
±20 Sek.



Battery life
Batterie Lebensdauer

2 Years
2 Jahre